



Diagram illustrating the back of the smartphone, showing the camera and flash components.

- Port USB / Chargeur
- Haut-parleur
- Caméra arrière
- Dual Flash LED

appuyant sur cette touche vous n'importe quelle application ou interface,
 ou téléphone peut être évéillé de son statut de veille.
 une liste d'actions que vous pouvez effectuer depuis l'interface actuelle ou le menu
 interface précédente, ou pour fermer la boîte de dialogue, le menu des options, le
 veille ; maintenir appuyé pendant 3 secondes pour faire apparaître le menu d'arrêt ;
 ar
 ne peut passer du mode silencieux au mode vibreur en appuyant sur cette touche
 action afin d'obtenir la plus grande clarté.

Afin d'améliorer l'efficacité du chargement et d'assurer la sécurité lors du chargement, veuillez utiliser 220v en courant alternatif. Connectez le chargeur au câble de chargement de données à branche-les à une prise électrique. Prenez garde à ne pas endommager le câble de chargement de données. Pour charger votre appareil, connectez le câble de chargement de données au port de chargement du téléphone. Lorsque la charge est complète, veuillez débrancher le chargeur ainsi que le câble de chargement de données à temps. Afin d'éviter le risque d'un choc électrique, veuillez débrancher le chargeur de la prise électrique avant de le nettoyer. Pour votre sécurité, n'utilisez pas le chargeur à l'extérieur, ni dans un environnement humide.

WLAN vous permet un accès au réseau sans fil à des distances de 100 mètres au maximum. Pour utiliser WLAN sur votre téléphone, vous devez vous connecter à un réseau de connexion sans fil ou « Hotspot ».

Envoi d'un message groupé à plusieurs numéros :
Vous pouvez insérer plusieurs numéros de téléphone directement dans la zone de saisie, chaque numéro devra être suivi d'une virgule. Pour un envoi groupé, vous devez sélectionner les contacts depuis la liste de contact en cliquant sur l'icône à droite de la fenêtre.

Après avoir transféré de la musique, des images et d'autres documents sur votre ordinateur vers votre carte mémoire, vous devez d'abord enregistrer la carte mémoire de votre téléphone comme disque Flash.

En sélectionnant l'option « Port USB connecté » vous pouvez charger support amovible et stocker votre musique, vos images et autres documents sur votre carte mémoire ou sur la carte mémoire intégrée.

En sélectionnant l'option de l'utiliser en tant qu'appareil de stockage USB vous pouvez ouvrir les options adéquates.

Vous pouvez visionner les images de l'appareil photo directement sur votre ordinateur lorsque l'appareil sera connecté.

Les heures d'utilisation, les valeurs de DAS réelles de votre appareil sont habituellement très inférieures aux valeurs indiquées. En effet, dans le but d'améliorer l'efficacité du système et de réduire les interférences sur le réseau, la puissance de fonctionnement de votre téléphone portable est automatiquement réduite lorsque la puissance maximale autorisée est plus nécessaire à l'appel. Plus la puissance de l'appareil est réduite, plus la valeur du DAS est faible.

Si vous souhaitez réduire votre exposition aux radiofréquences, vous pouvez :

- limiter votre utilisation ou utiliser un kit mains libres pour éloigner l'appareil de votre tête et de votre corps.

Les heures d'utilisation, les valeurs de DAS réelles de votre appareil sont habituellement très inférieures aux valeurs indiquées. En effet, dans le but d'améliorer l'efficacité du système et de réduire les interférences sur le réseau, la puissance de fonctionnement de votre téléphone portable est automatiquement réduite lorsque la puissance maximale autorisée est plus nécessaire à l'appel. Plus la puissance de l'appareil est réduite, plus la valeur du DAS est faible.

Si vous souhaitez réduire votre exposition aux radiofréquences, vous pouvez :

- limiter votre utilisation ou utiliser un kit mains libres pour éloigner l'appareil de votre tête et de votre corps.