GUÍA DE USUARIO





Gracias por comprar un producto Danew. Su DSlide ha sido diseñado para ofrecerle una forma única de experimentar sus juegos en una tablet táctil.

Antes de usar el dispositivo, lea cuidadosamente las instrucciones documentadas en este manual.

Con él, pretendemos familiarizarle con las características técnicas de su DSlide para así poder realizar un uso más fácil del mismo.

NOTA : Toda la información presentada en este manual y en la caja está actualizada en la fecha de la impresión. Aun así, puesto que estamos continuamente mejorando nuestros productos a través de actualizaciones del software, este manual y la caja puede que no presenten todas las funciones actualizadas del producto. Las imágenes tienen propósito ilustrativo y no tienen carácter de contrato.

DSLIDE 714

CONTENIDO

P.6 1-INTRODUCCIÓN

- P.6 Características
- P.7 Botones y partes del dispositivo

P.8 2 - PRIMEROS PASOS

- P.8 Encender Apagar
- P.9 **B**loquear pantalla y modo de ahorro de energía
- P.11 Pantalla de inicio y ajustes
- P.13 Usar la pantalla de inicio
- P.15 Secciones y accesos directos de la pantalla de inicio
- P.16 Conexión USB Reiniciar

Usar la pantalla táctil

P.18 Almacenamiento de datos y gestión de archivos

P.19 **3**-INTERNET

- P.19 Conexión a Redes
- P.20 Configuración Wi-Fi

P.20 **C**onexión ethernet **B**úsqueda en Internet P₂₁ **N**avegación en Internet

P.22 4 - RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

P.24 **5** - SOPORTE Y GARANTÍA



INTRODUCCIÓN

CARACTERÍSTICAS

Pantalla	táctil capacitiva 7"
Resolución	1024 x 600 px, formato 16:9
Procesador	RK 3126CQuadcore 1.3GHz
RAM	1 GB DDR3
Memoria interna	8 GB Flash
Red	Wifi 802.11 b/g /n, BT
Cámara / Webcam	2 Mpx / 0,3 Mpx
Batería	2200m polímero de litio
Multimedia	Formatos soportados por Android™
	Sintonizador de radio FM
Altavoz	1 Vatio
Sensor	Acelerómetro
Conectores	Función Micro USB OTG
	Puerto tarjeta Micro SDHC
	Conector de audio de 3.5 mm
Dimensiones	188 x 108 x 10.1 mm
Peso	271 g



BOTONES Y PARTES DEL DISPOSITIVO



PRIMEROS PASOS

Encendido

Presionar de forma continua el botón ON/OFF (3 segundos) encenderá su DSlide. La pantalla mostrará una animación con el logo de Danew antes de cargar la interfaz de Android.

21

Apagado

Para apagar su Dslide, pulse el botón ON/OFF (durante aproximadamente 3 segundos) con la pantalla encendida, tras esto aparecerá la siguiente pantalla (Fig. 1) :



Cuando quede poca batería, el dispositivo se bloqueará automáticamente para ahorrar batería.

3

Bloquear pantalla y modo de ahorro de energía

A) Bloquear pantalla

Cuando el dispositivo esté encendido, apretar ligeramente el botón ON/OFF hará que se apague la pantalla y activará el modo de ahorro de energía o bloqueo (tras un periodo de activación, la pantalla se apagará de forma automática).

Cuando se activa este modo las aplicaciones en uso no se cerrarán.

La conexión Wifi se para automáticamente en el modo standby. Se iniciará automáticamente cuando desbloquee la pantalla.

Apretando otra vez el botón ON/OFF mostrará la pantalla de bloqueo. Para desbloquear el Dslide, deslice los dedos hacia arriba.



B) Ahorro de batería

Para optimizar la batería de su tablet, recomendamos que siga los siguientes consejos:

•Pantalla

No use el 100% de luminosidad. La pantalla de su tablet es una de las partes que más energía consumen del dispositivo (cuando está encendida).

En la mayoría de los casos, un 50% de luminosidad le permite un cómodo uso del dispositivo. Para cambiar la luminosidad de la tablet, vaya a la sección 6 de este manual.

Para optimizar la batería, también es recomendable ajustar un modo stadby automático (en caso de inactividad). Cuanto más corto se elija el periodo de inactividad, más durará su batería. Para ajustar su periodo de Standby, vaya al menú de « Ajustes/ Pantalla/Bloqueo ».

•WiFi

La conexión wifi también consume considerable energía de su dispositivo. Para optimizar la vida de la batería, es recomendable desactivar la conexión Wifi cuando no se usa. Por ejemplo, cuando está viendo un video con sonido en su tablet, debería desactivar la conexión Wifi y así ahorraría hasta un 30% de la vida de la batería.



Haga click aquí para activar o desactivar su conexión Wifi





Ajustes

Personal Conexiones inalámbricas y redes Activar o desactivar Ubicación Wi-Fi Permite ajustar la 0 servicios de configuración Wifi SÍ / Ahorro de batería "R&D damien" geolocalización Configurar ajustes de Bluetooth A Seguridad * seguridad de su tablet Inhabilitado Gestión de cuentas Uso de datos Ver su conexión Wifi Cuentas 0 (Gmail, Facebook ...) 0 B de datos usados Configuración de la G Google Más cuenta de Google Idiomas e introducción de textConfigurar Idioma/Tecla-Dispositivo æ Español (España), inglés (Reino Urdos/Búsqueda por voz Luminosidad/Bloqueo/ Ð Pantalla Fondo de Pantalla 6 Copia de seguridad y restaura Notificaciones Todas las aplicaciones pueden me Sonido Ajustes de Volumen Sistema Volumen del timbre al 100 % v sonido Fecha y hora Aplicaciones GMT+02:00 hora de verano de Eu Zona horaria Gestión de aplicaciones 28 aplicaciones instaladas Almacenamiento Gestión de dispositivos ÷. Accesibilidad 1.10 GB de 3.83 GB en uso de almacenamiento Impresión Batería Visualizar batería 8 O trabajos de impresión 100 % - Completa restante Información del tablet Información sobre la Memoria Estado de la memoria (i) versión firmware Android 7.1.2 Se está usando una media de 466

Usuarios Has iniciado sesión como Danew

•

Usar la pantalla de inicio

a) Cuando se encuentre en la pantalla de inicio, puede rotar su Dslide 90°. La pantalla se ajustará automáticamente cambiando de apaisada a vertical y viceversa. Puede configurar aplicaciones (accesos directos, Widgets...) en la pantalla de inicio.



b) Haciendo Click en el botón 🔨 del "menú de aplicaciones" mostrará la lista de aplicaciones instaladas en la tablet.



- c) Instalar Accesos directos/Widgets en las pantallas de la interfaz principal.
- A. Para instalar Accesos directos :

Arrastre y suelte los iconos de la sección de «aplicaciones» en la pantalla de interfaz principal. Para hacer esto, abra el menú de aplicaciones y después haga click y mantenga el icono pulsado con su dedo.

B. Para instalar Widgets :

Arrastre y suelte los iconos de la sección de « Widgets » en la pantalla de interfaz principal. Para hacer esto, haga click y mantenga su dedo pulsando en la pantalla principal hasta que aparezca el menú Winget (ver imagen abajo), tras esto seleccione el Widget pulsándolo con su dedo.



Para borrar elementos del escritorio, haga click en el icono (o Widget) que desee seleccionar y mueva el icono hasta el icono con formato de «Cruz» mostrado abajo.



d) Para cerrar aplicaciones en funcionamiento

Haga click en TAplicación(es) abiertas" para ver la lista de aplicaciones en funcionamiento. Para cerrar la aplicación, mantenga su dedo y deslice la pequeña ventana de la aplicación (de derecha a izquierda), o presione « Borrar todo ».



Secciones y accesos directos de la pantalla de inicio

h

La pantalla de inicio «Inicio» le permite operar con su tablet de distintas formas.

1) Vea en la parte inferior de la pantalla un área que contiene accesos directos virtuales (Volumen -/+; Aplicaciones abiertas; Inicio; Retroceder)

2) Una sección donde puede ver sus aplicaciones favoritas y tener acceso rápido a las mismas.

3) El reloj se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Mantenga su dedo pulsado sobre el reloj y deslícelo hacia abajo para ver 2 secciones.

Deslizar hacia abajo el dedo por primera vez hará que se muestre la sección de notificaciones. Vuelva a deslizar hacia abajo para ver la sección de ajustes rápidos (Wifi ; Luminosidad ; Rotación ; Ajustes ; Nivel de batería ; Modo avión...)



Para borrar una notificación, deslícela de derecha a izquierda.

Conexión USB

Conectar el dispositivo a un ordenador le permite sincronizar contenido entre su dispositivo y su ordenador. También puede revisar el contenido de la memoria interna y la tarjeta de memoria.

8

Reiniciar

Cuando el dispositivo DSlide no responda a sus órdenes, es posible que haya algún problema en el sistema. Es necesario reiniciar el sistema. Usando un objeto delgado, pulse el botón de Reinicio hasta que el dispositivo se reinicie (sus datos no se borrarán).

Usar la pantalla táctil

Su DSlide está equipado con una interfaz totalmente táctil. Los movimientos más básicos se muestran abajo.



Seleccionar

Haga click una vez en una aplicación, menú o opción para seleccionarlos.



Mantener pulsado

Mantenga sus dedos pulsados en la pantalla durante más de 2 segundos para borrar un artículo de la pantalla.



Mover

Mueva el artículo seleccionado en la pantalla.



Haga click dos veces rápidamente en un artículo de la pantalla.



Desplazar

Mueva el dedo rápidamente en la dirección del movimiento deseado.



Zoom

Coloque su pulgar y dedo índice en la pantalla. Sepárelos o juntelos para amplizar o alejar el zoom.

∩ | Almacenamiento de datos y gestión de archivos

Hay numerosas aplicaciones llamadas «Buscadores de Archivos» que le permitirán gestionar sus archivos (audio, video, documentos y fotos).



Android permite diferentes métodos de almacenamiento como tarjetas de memoria, memoria interna y dispositivos USB.

Hay aplicaciones instaladas en la memoria interna por defecto que permiten una mayor capacidad de almacenamiento.

Puede usar este espacio para crear carpetas y organizar sus archivos personales.

La gestión de archivos también le permite manejar el contenido localizado en la tarjeta de memoria (microSD) así como en un dispositivo USB.

Además de la memoria interna, también puede crear carpetas para organizar sus archivos.



INTERNET

Conexión a redes

Su dispositivo DSlide puede conectarse a redes Wi-Fi así como a redes Ethernet (opción : es necesario un adaptador USB Ethernet que se vende por separado)

Para ver los ajustes, haga click en el botón «Menú de aplicaciones» 🔨

y luego seleccione "Ajustes" 🔯

En la nueva pantalla, haga click en "Wifi y redes" para acceder al menú de conexiones.

		100% 🔷 🗎 :	0:00
	Wi-Fi	٠	:
	Activé	•	
•	R&D_damien		
•	RD_MIFI		
•	DANEW_NUM		
•	danew_orange		
•	WIFISTENELLA		
•	Bbox-3321D46E		
+	Ajouter un réseau		
			- 1
	0 ⊲ 0		

Configuración Wi-Fi

Haga click en «Wi-Fi» para acceder a la interfaz de Wi-Fi del DSlide.

En esta nueva interfaz, el módulo de Wi-Fi comienza a escanear para encontrar las redes Wi-Fi disponibles.

La lista de redes encontradas se mostrará a la derecha, seleccione la red Wi-Fi correspondiente a su rúter pulsando en el nombre. Se mostrará un icono a la derecha del nombre de la red indicando el nivel de señal que llega.

Una vez se haya seleccionado el nombre de la red, aparecerá una nueva ventana que le pedirá que introduzca la contraseña de forma manual.

Haga click en «Conectarse»

Una vez se ha establecido la conexión, aparecerá el icono de Wi-Fi en la barra de tareas.



Conexión Ethernet

Su dispositivo DSlide también puede conectarse a internet a través de un cable de Ethernet. Necesitará un adaptador USB de Ethernet para conectar al puerto USB de la tabla (se vende por separado). Una vez conectado a la Ethernet, la configuración se realizará automáticamente.

4

Internet

Una vez se haya establecido la conexión, puede navegar por la red. Para hacer eso, vuelva a la interfaz principal y haga click en "Google Search" para habilitar el teclado virtual.





- 1 Abrir nueva pestaña
- 2 Cerrar la pestaña
- 3 Volver a la página anterior o ir a la siguiente
- 4 Volver a cargar la página web. Para parar la carga, haga click de nuevo

5 - Barra de direcciones. Haga click en este área para acceder al teclado virtual y comenzar una búsqueda de internet.

6 - Para ver el menú de búsqueda, haga click en el icono esquina superior derecha.



localizado en la



RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1	Problemas de carga (no aguanta la carga, no carga, carga bloqueada en X%)	Pruebe con otro cargador (con el mismo conector, voltaje y corriente que el original). Si no tiene otro cargador, intente realizar la carga por medio del USB conectado al ordenador. Mantenga la tablet cargando durante al menos 4h a la corriente y al menos 6h al orde- nador por medio del USB.
2	Problemas de conexión WiFi	Habilite el Wifi en el menú de «ajustes» de la tablet. Si el Wifi no funciona reinicie la table y vuelva a intentarlo. Si el problema persiste, proceda con la recuperación del Sistema (1).
3	No hay sonido ; Problema de alta- voz ; Problema de auriculares	Si el altavoz no emite ningún sonido, conecte los auricu- lares para verificar el sonido. Si no hay sonido, proceda con la recuperación del Sistema (1).
4	La pantalla táctil no responde; algunas áreas de la pantalla no funcionan, el click aparece en un lugar erróneo	Revise todas las áreas de la pantalla táctil. Si la pantalla no responde o lo hace mal, proceda con la recuperación del sistema (1).

5	Tablet bloqueada en pantalla de ini- cio ; problema de sistema operativo	Si la tablet se congela en el inicio (pantallas Danew o DSlide), proceda con la recuperación del Sistema (1).
6	Pantalla apagada - la tablet no se inicia.	Reinicie el dispositivo. Si no funciona, conecte la tablet a la corriente y cárguela. Asegúrese de que las luces del cargador están encendidas (dependiendo del modelo). Déjelo cargar durante al menos 2 horas a la corriente y más de 4h al ordenador mediante el puerto USB. Si el problema persiste, proceda con la recuperación del Sistema (1).

(1) Para recuperar la table, vaya a la sección de Soporte, Drivers y Manualses de la web www.danew.com.

5

SOPORTE Y GARANTÍA

Para actualizaciones del firmware, por favor visite nuestra página web www.danew. com, y después diríjase a la sección de Soporte, Drivers y Manuales.

Para aprovecharse de la garantía del fabricante y del soporte técnico, por favor registre el producto(s) comprados durante el mes siguiente a la compra:

Diríjase a www.danew.com, después a la sección de registro de Soporte y Producto

Para peticiones al servicio de atención al cliente, primero ha de contactar al soporte técnico para recibir la Autorización de Devolución de Mercancía, número RMA. Las devoluciones sin número RMA no serán aceptadas. Danew se reserva el derecho de verificar que el funcionamiento erróneo del dispositivo no es resultado de un mal uso o manipulación por parte del usuario.

Nuestro equipo de soporte técnico responderá a sus preguntas durante:

- Lunes a jueves, de 9h00 a 13h00, de 14h00 a 18h
- Viernes de 9h00 a 13h00, de 14h00 a 17h.

SOPORTE TÉCNICO 0899 782 728 (de Francia)

(1) Producto con 1 año de garantía y accesorios con 1 mes de garantía empezando por la fecha de compra.

Declaración de conformidad

Danew declaro que el producto mencionado anteriormente cumple con todos los requisitos básicos descritos en la Directiva (2014/53/EU) para R&TTE.





