Solution pour résoudre le problème du Wi-Fi désactivé au premier démarrage

Si vous constatez que le Wi-Fi est désactivé lors du premier démarrage, lancez l'invite de commande Windows en appuyant simultanément sur les touches **Shift + F10**



Photo: Wifi désactivé



1. Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir dans laquelle vous allez saisir un commande



2. Écrire simplement : **control system** et appuyer sur Entrée

defaultuser0	Réseau et Internet			
Compte local			us connecter à un	
Rechercher un paramètre C	Non connecté	Aida		
	Vous metes connecte a aucun reseau	Alde	Internet pour poursuivre la configuration té, vous recevez les dernières	
Système	Wi-Fi		sécurité.	
Biterooth et appareils	Connecter, gérer des réseaux connus, connexion réseau limitée	Désactivé • >		
l 🗢 Réseau et Internet	VPN Ajouter, connecter, gérer	,		
Personnalisation			•	
Applications	((y) Point d'acces sans fil mobile Partager votre connexion Internet	Désactivé 💽 >		
Comptes	Mode Avion	Désactivé		
Heure et langue	Arreter la communication sans fil			
Jeux Accorcibilità	Proxy Serveur proxy pour les connexions Wi-Fi et Ethernet	,		
Confidentialité et sécurité	Accès à distance		an unit connector 2	
Windows Update	Configurer une connexion d'accès à distance à Internet		atilisez un autre appareil et visitez aka.ms/	
	Paramètres réseau avancés Voir tous les adaptateurs réseau, réinitialisation réseau	,		

3. La fenêtre «*Paramètres*» va alors s'ouvrir. Cliquer sur «*Réseau et Internet*» et activer *Wi-Fi*

defaultuser0	Réseau et Internet		
Compte local	~		us connecter à un
Rechercher un paramètre	Non connecté Vous n'êtes connecté à aucun réseau	Aide	
Accueil	de) Internet pour poursuivre la configuration té, vous recevez les dernières
Système	🙊 Wi-Fi	Activé	secone.
Bluetooth et appareils	Connecter, gerer des reseaux connus, connexion réseau limitée		wXTIOCR4as
📔 🗢 Réseau et Internet	VPN Ajouter, connecter, gérer	> 0	
Personnalisation	(9) Point d'accès sans fil mobile		
Applications	Partager votre connexion Internet	Desactive V	
 Comptes Heure et langue 	Mode Avion Arrêter la communication sans fil	Désactivé 💽 >	
 Jeux 	m Prov		
* Accessibilité	Serveur proxy pour les connexions Wi-Fi et Ethernet	,	
Confidentialité et sécurité	Accès à distance Configurer une connexion d'accès à distance a Internet	,	ur vous connecter ?
Windows Update			itilisez un autre appareil et visitez aka.ms/
	Voir tous les adaptateurs réseau, réinitialisation réseau	>	

4. Assurez vous que le Wi-Fi est activé avec l'icône bleue



5. Veuillez fermer les fenêtres ouvertes en cliquant sur le bouton "X"