

OM TE BEGINNEN

K605

 danew



Bedankt voor het aanschaffen van een Danew product. Uw apparaat is speciaal ontworpen om je een unieke Game-ervaring te geven op je smartphone. Voordat u uw product gaat gebruiken lees eerst de instructies. Deze is gemaakt om u bekend te laten worden met de technische functie en het maakt het gebruik van het product veel makkelijker.

NOTE : Alle informatie gegeven in deze handleiding en op de doos waren actueel om het moment van drukken. Echter door constante verbetering van onze producten doormiddel van software-updates is het mogelijk dat deze handleiding en door niet alle functies van uw product weergeven. Foto's zijn slechts ter verduidelijking en niet contract-bindend.

Inhoudsopgave

Om te beginnen

- 4 Apparaat lay-out
- 5 Openen simkaart houder
- 6 Plaatsen simkaart & geheugenkaart
- 7 Batterij opladen
- 7 Apparaat aan en uitzetten
- 7 Vergrendelen en ontgrendelen van het scherm

Basis

- 8 Gebruik van het touchscreen
- 9 Startscherm lay-out
- 11 Meldingenpaneel
- 12 Openen van de Apps
- 12 Installeren en verwijderen van Apps

Netwerkconnectiviteit

- 13 Mobiele data
- 13 WiFi
- 13 Bluetooth
- 13 Dual SIM

Telefoon

- 14 Bellen
- 14 Gebeld worden

Berichten & email

- 15 Berichten
- 15 Email

Camera

- 16 Foto's maken

Google apps

- 17 Google Apps

Apparaat & data beheer

- 18 Upgrading apparaat
- 18 Overdracht van bestanden van apparaat naar computer
- 18 Backup en herstellen bestanden
- 19 Terug zetten in fabrieksinstellingen

Veiligheidsinformatie

- 21 Veiligheidsinformatie

Om te beginnen

Apparaat lay-out

Om het apparaat aan te zetten, druk op de aan/uit knop voor enkele seconden



Openen simkaart houder



vind het gaatje van de simkaart houder aan de zijkant van je telefoon



Druk de simkaart verwijder gereedschap of een paperclip in het gaatje. De houder is nu open.

Plaatsen sim & geheugenkaart

Plaatsen micro Simkaart, of de micro SD kaart



Plaatsen van je micro Simkaart.



Sluit de houder



Baterij opladen

Om de batterij of telefoon op te laden gebruik alleen de meegeleverde oplader (5 V 2A model). Het gebruik van een andere oplader kan elektrische schokken veroorzaken en/of kan ernstige brandverwondingen veroorzaken. Als het apparaat beschadigd is door onjuist gebruik vervalt de garantie.

We raden je aan om de eerste drie keer de batterij volledig op te laden. De batterij mag niet volledig ontladen volledige ontladingen (onder 10%) veroorzaakt beschadiging. De batterij is een lithium-ion dus je kan hem gedeeltelijk opladen zonder hem te beschadigen.

Note: Om elektronische schade te voorkomen, gebruik alleen de meegeleverde oplader of een nadere Danew oplader om het apparaat op

Aan/uitzetten van het apparaat

Houd de powerknop voor een paar seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.

wanneer je het apparaat voor de eerste keer aanzet of na een data reset volg de onscreen instructies voor het instellen van het apparaat.

Om het apparaat uit te schakelen houd de powerknop ingedrukt.

Vergrendelen en ontgrendelen scherm

Door op de powerknop te drukken vergrendel je het scherm. Het scherm sluit ook als je het apparaat niet gebruikt voor een bepaalde tijd.

OM het scherm te ontgrendelen druk op de powerknop of op de thuisknop en veeg je vinger in gewenste richting zolang het tussen het ontgrendelscherm is.

Basis

Gebruik van het touchscreen

Uw apparaat is uitgerust met een volledig touch interface. De basis bewegingen worden hieronder toegelicht.



KIEZEN

Klik eenmaal op een applicatie, menu of optie om te openen en te gebruiken.



HOUDEN

Houd je vinger gedurende twee seconden op het geselecteerde item.



VERPLAATSEN

Verplaats het geselecteerde item over het scherm



DUBBELKLIK

Klik twee keer snel op het geselecteerde item.



SCROLL

Beweeg je vinger snel in de gewenste richting.



ZOOM


Plaats je duim en wijsvinger op het scherm schuif ze van elkaar om in te zoomen dichtert bij elkaar om uit te zoomen

Startschem lay-out

STARTSCHEM


Het startscherm is je toegang voor al de apparaat zijn functies. Het toont widgets, snelkoppelingen naar apps en nog veel meer. Widgets zijn kleine apps die specifieke functies openen die informatie geven en makkelijke toegang tot het startscherm

Om andere panelen te zien scrollt u naar links of rechts of tik een van het scherm indicators aan, aan de onderkant van je scherm.




STARTSCHEM OPTIE


Op het startscherm tik een leeg gebied aan om toegang te krijgen tot de opties.



APPS-SCHERM

het Apps-scherm toont alle Apps ook de nieuw geïnstalleerde Apps.

Op het startscherm druk  om het Apps-scherm te openen. Om andere panelen te zien scroll omhoog of omlaag.




Meldingenpaneel


Wanneer je nieuwe meldingen krijgt zoals berichten gemiste oproepen, verschijnt er een icon in de statusbalk. Om meer informatie te zien over de iconen open het meldingenpaneel en zie de details.

Om het meldingenpaneel te openen sleept u de statusbalk omlaag.

Om het meldingscherm te sluiten schuif de statusbalk omhoog.




Om de snelle instellingen te openen sleept u weer de statusbalk omlaag



Openen van Apps

Op het startscherm of Appscherf selecteer een App om hem te openen

Om recent gebruikte Apps te openen druk  en selecteer de App icon om het te openen

EEN APP SLUITEN

Druk  en sleep het links of rechts om te sluiten. Om alle Apps te sluiten druk X.

Instaleren of verwijderen van Apps

PLAYSTORE

Gebruik deze App om Apps te kopen en te installeren

Klik op Play Store in je Appscherf.

INSTALLEREN VAN APPS


Blader Apps bij catorgie of druk  om te zoeken met trefwoord

Selecteer een App om informatie te zien. Om gratis Apps te downloaden, druk op

INSTALL Om een gekochte App te downloaden druk op de prijs en volgdata de op het scherm verschenen instructies.

VERWIJDEREN VAN APPS

Om gedownloade Apps te verwijderen druk op de App en sleep hem naar de prullenmand.



Netwerk connectiviteit

Mobiele data

Sluit het apparaat aan op het mobiele netwerk om het internet te gebruiken of om bestanden te delen met andere apparaten. Blijf op de hoogte van je data verbruik en pas de instellingen aan om het te beperken

Wi-fi

Sluit het apparaat aan op het WiFi netwerk om internet te gebruiken of voor het delen van mediabestanden met andere apparaten.

Voor WiFi instellingen druk   Draadloos en netwerken tab > Wi-Fi

Schakel WiFi aan om beschikbare netwerken te zien. De lijst van beschikbare netwerken verschijnt. Selecteer het WiFi netwerk dat overeenkomt met jou router door te klikken op de naam, een icoon geeft de sterkte van het signaal aan.

Wanneer een netwerk is gekozen opent er een nieuw venster voor handmatige invoer van het paswoord.


Vervolgens druk op «Connect».

Wanneer er verbinding is gemaakt verschijnt het  in de taakbalk

Bluetooth

Om bluetooth te configureren



Klik op  >  > Draadloos en netwerken > Bluetooth

Bluetooth inschakelen om beschikbare apparaten weer te geven verschijnt het  icoon in de taakbalk.

Selecteer het gewenste apparaat om verbinding te maken.

Dual SIM

Het apparaat kan werken met twee sim-kaarten. Je kan nu bereikbaar zijn op twee nummers! Je kan je favoriete SIM te kiezen voor oproepen, uitgaande SMS of MMS en internet toegang.


Je kunt diensten voor elke SIM apart configureren doormiddel van de «DUAL Sim instellingen» Om dat te doen druk je eerst op  >  Draadloos en netwerken > SIM kaarts.

Telefoon


Bellen

Tik op het scherm Phone Apps  .

Toetsenbord , vul in telefoonnummer en druk  te kunnen bellen, of tik om een video oproep te doen. Je kan ook bellen naar nummers opgeslagen in favorieten logs en contacten.



Gebeld worden

Wanneer je gebeld word sleep het  icoon naar rechts.

Berichten

Versturen SMS en MMS

Je kan tekst berichten (sms) of multimedia (MMS) berichten versturen

Deze functie is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van provider. Verzenden of ontvangen van berichten buiten het dekkinggebied kan leiden tot extra kosten afhankelijk van je abonnement.

Voor meer informatie neem contact op met uw service provider.

1. Open de berichten applicatie
2. Maak een nieuw bericht door een ontvanger toe te voegen en typ de tekst van uw bericht (voor SMS ga naar stap 4).
3. Als je een item wil toevoegen aan het bericht selecteer de betreffende optie en kies het item
4. Verstuur bericht

Email

Vind de functie : Applicatie  >  **Gmail** of  **E-mail**
om persoonlijke accounts toe te voegen volg de instructies of druk op het icoon Apps  >  Instellingen.ga naar accounts dan druk op +voeg account toe > Email.

Camera


Foto's maken


Om toegang tot je camera te krijgen (⋮) toepassingen en > Camera

- Foto maken : druk op het scherm wanneer het beeld helder is druk  om een foto te maken.

- Video maken: druk op  voor het opnemen van een video.

- Foto bekijken: veeg naar links op je scherm om de foto of video te bekijken in je galerij

- Delen : bekijk foto of video in galerij dan druk op  om te delen



Google Apps

Google Apps

Google biedt entertainment, sociaal netwerk en zakelijke Apps. U heeft een Google account nodig om toegang te krijgen tot sommige Apps

CHROME

Zoek naar informatie en webpagina's

EMAIL

Verzenden of ontvangen van e-mails via de Google Mail service

MAPS

Vind je locatie op de kaart, zoeken naar locaties, en bekijk locatie-informatie voor verschillende locaties.

YOUTUBE

Bekijk of deel gemaakte video's met andere

DRIVE

Bewaar uw bestanden om er overal toegang tot te krijgen en te delen met anderen

PLAY MUSIQUE

Ontdekken, beluisteren en muziek delen met anderen

PLAY FILMS

Bekijk opgeslagen en gedownloadte films vanuit Playstore

HANGOUTS

Chatten met vrienden individueel of in groepen en gebruik maken van afbeeldingen en emoticons en videogesprekken terwijl je aan het chatten bent.

Apparaat & Data beheer

Upgrading van het apparaat

Het apparaat kan worden geupdate met de nieuwste software.

Op het App scherm , drukt u op  Instellingen > over het apparaat > Software update > Update.



Overdracht van bestanden tussen apparaat en computer

Verplaats audio, video, afbeelding of andere soorten bestanden van het apparaat op de computer, of vice versa

- 1 Sluit het apparaat aan op de computer met behulp van de USB-kabel.
- 2 Open het meldingenpaneel en tik Connected als een media-apparaat → Media-apparaat (MTP).
Tik op Camera (PTP) als uw computer geen ondersteuning biedt voor Media Transfer Protocol (MTP) of als de juiste driver niet is geïnstalleerd
- 3 De overdracht van bestanden tussen uw toestel en de computer

Back-up en herstel van gegevens

Houd uw persoonlijke gegevens, app-gegevens en instellingen veilig op uw apparaat. U kunt een back-up van uw gevoelige informatie maken in een back-up-account


- 1 Tik instellingen in het Appscherf.  > instellingen  .
- 2 Tik Backup en vink Backup mijn data.
- 3 tik op welke u wilt gebruiken als backup account

Om gegevens te herstellen, moet u in via de installatiewizard aanmelden bij uw Google-account. U kunt starten door de installatiewizard te openen en dan fabriek-instellingen selecteren.

Als u niet via de installatiewizard aanmeld bij uw Google-account, kunt u de back-upgegevens niet herstellen.

Het uitvoeren van een data reset

Delete alle settings en data oop je apparaat. Yoordat u een fabrieksinstellingen doet zorg ervoor dat u alle belangrijke gegevens zijn opgeslagen in een backup op uw apparaat. Raadpleeg back-up en het herstellen van gegevens voor meer informatie.

Op het  Apps scherm, tik  instellingen.

> Backup en reset

> Fabrieksinstellingen

> Reset apparaat

> Verwijder alles.

Het apparaat wordt automatisch opnieuw opgestart.



danew

Informatie over veiligheid

Batterij opladen

Laad je Danew mobiele apparaat met behulp van een compatibele Danew lader, of een

high-power USB-poort van een PC. Opladers die niet voldoen aan deze normen kan onveilig zijn, en kan langzaam laden, schade aan het product, of verminderde prestaties van het apparaat veroorzaken.

- Uw mobiele telefoon wordt niet opgeladen als de temperatuur te hoog of te laag.
- Gebruik alleen Danew-goedgekeurde batterijen, die de veiligheid circuits bevatten en

Toevallen, Black-outs, Vermoeide ogen, en Ongemak

Langdurig gebruik van elk apparaat kan ongemak in handen, vingers, armen, nek, en andere delen van het lichaam veroorzaken en kan vermoeide ogen en hoofdpijn veroorzaken. Het is een goede gewoonte om uw apparaat te gebruiken in een veilige omgeving met comfortabele ambient

verlichting, en neem regelmatig een pauze als je je ongemakkelijk voelt. Raadpleeg een arts indien de symptomen aanhouden.

In zeldzame gevallen, knipperende patronen van lichten, bijvoorbeeld in video games of films, kan een aanval of black-outs veroorzaken. Als u in het verleden epileptische aanvallen of black-outs heeft gehad, of of u krijgt ze bij gebruik van het apparaat stoppen en een arts raadplegen.

Voorzichtig met hoge tonen



Waarschuwing: Blootstelling aan hoge tonen van elke bron voor langere tijd kan uw gehoor aantasten. Hoe harder het geluid, hoe minder tijd nodig is voordat uw gehoor zou kunnen worden beïnvloed. Om uw gehoor te beschermen:

- Beperk de hoeveelheid tijd dat je headset of een hoofdtelefoon gebruikt met hoog volume
- Vermijd het hoger zetten van het volume in een lawaaierige omgeving.
- Zet het volume lager als u mensen vlakbij u niet kunt horen. Als u gehoorproblemen ondervindt, zoals het gevoel van druk of volheid in je oren, geluid in uw oren, of gedempte spraak, moet je stoppen met luisteren naar het apparaat via uw headset of hoofdtelefoon en uw gehoor laten controleren.

Kinderen

Houd uw mobiele apparaat en bijbehorende accessoires uit de buurt van kleine kinderen.

Deze producten zijn geen speelgoed en kunnen gevaarlijk zijn voor kleine kinderen. Zo kan een verstikkend gevaar bestaan voor de kleine, losse onderdelen. Houd toezicht bij gebruik.. Als een kind gebruik maakt van uw mobiele apparaat en accessoires, houd toezicht op hun toegang om verlies van gegevens of onverwachte kosten te voorkomen.

Glazen onderdelen

Glazen onderdelen Sommige onderdelen van uw mobiele apparaat zijn gemaakt van glas. Als het glas breekt, probeer dan niet om het apparaat zelf te repareren. Stop het gebruik van uw mobiele apparaat, totdat het glas is vervangen door een gekwalificeerd servicecentrum ..

Gebruik & onderhoud

Gebruik en onderhoud Ga zorgvuldig om met uw nieuwe mobiele apparaat, let dan op het volgende:

- **Vloeistoffen:** Stel uw mobiele apparaat niet bloot aan water, regen, extreme vochtigheid, transpiratie of andere vloeistoffen.
- **Drogen:** Probeer niet om uw mobiele apparaat te drogen met een magnetron, een conventionele oven of droger.
- **Extreme hitte of kou:** Bewaar of gebruik uw mobiele apparaat niet bij temperaturen onder -10°C of boven 60°C . Laad uw mobiele apparaat niet op te bij temperaturen onder 0°C of boven 45°C .
- **Stof en vuil:** Stel uw mobiele apparaat niet bloot aan stof, vuil, zand, voedsel, of iets dergelijks.
- **Schoonmaken:** Om uw mobiele apparaat schoon te maken, gebruik dan alleen een droge, zachte doek Gebruik geen alcohol of andere schoonmaakmiddelen.
- **Schokken en trillingen:** laat uw mobiele apparaat niet vallen, blootstellen aan hevige trillen kan schade veroorzaken
- **Bescherming:** Ter bescherming van uw mobiele apparaat, zorg er altijd voor dat alle beschikbare connectors, vakken en afneembare hoezen zijn gesloten en veiliggesteld, en voorkomuitvoerig contact met harde of scherpe voorwerpen zoals sleutels en munten.

operationele Waarschuwing

Houd u aan de regels in openbare ruimtes LET OP de borden

Explosiegevaarlijke omgevingen







Explosiegevaarlijke omgevingen zijn vaak, maar niet altijd, aangegeven en kunnen bestaan uit

explosieven gebieden, tankstations, tank gebieden (zoals benedendeks op schepen), brandstof of chemische overslag- of opslagplaatsen, of gebieden waar de lucht chemicaliën of deeltjes bevat, zoals graan stof of metaalpoeder.

Schakel uw mobiele apparaat uit voordat u een dergelijk gebied betreed, en geen batterijen op te laden. In dergelijke gebieden kunnen vonken ontstaan en leiden tot een explosie of brand.

Symbolen

Je lader, mobiele apparaat, hebben een handleiding of op de verpakking kunnen symbolen als de volgende betekenis:

Symbool	Betekenis
	Belangrijke veiligheidsinformatie volgt.
	De batterij of het mobiele apparaat kunnen vereisen recycling in overeenstemming met de lokale wetgeving. Contact uw lokale regelgevende instanties voor meer informatie.
	Gooi uw batterij of het mobiele apparaat niet bij uw huishoudelijk afval. Zie "Afvoeren & Recycling" voor meer informatie.
	Gebruik alleen binnenshuis
	harde geluiden kunnen gehoorbeschadiging veroorzaken
	Gebruik de lader alleen binnenshuis.

Radio Frequency (RF) Energie

Blootstelling aan RF Energie & Device Operation

Het mobiele apparaat bevat een zender en ontvanger van RF-energie. Het is ontworpen om te voldoen aan de wettelijke vereisten met betrekking tot RF-blootstelling van de mens.

Voor een optimale werking van het apparaat, en te blijven binnen de richtlijnen voor RF-blootstelling:

- Houd uw mobiele apparaat normaal bij uw oor wanneer praat.
- Bij het gebruik van het mobiele apparaat naast uw (anders dan in uw hand of tegen je hoofd) lichaam, houd een afstand van 1,5 cm (3/4 inch) van uw lichaam in overeenstemming met de manier waarop het mobiele apparaat wordt getest op de naleving van de gestelde eisen van RF blootstelling.
- Als u uw mobiele apparaat gebruikt met een niet-Danew accessoire of de houder, zorg ervoor dat de accessoire de vereiste scheiding, afstand handhaaft en geen metalen onderdelen heeft.

Volg de instructies om storingen te vermijden

Schakel uw mobiele apparaat uit op een plaats waar door middel van borden het is aangegeven zoals in ziekenhuizen of zorginstellingen.

In een vliegtuig, zet uw mobiele apparaat uit wanneer de opdracht komt door personeel van de luchtvaartmaatschappij. Als uw mobiele apparaat een vliegtuigmodus of een vergelijkbare functie heeft, neem dan contact luchtvaartmaatschappij personeel over het gebruik ervan tijdens de vlucht.

Medische apparaten

Als u een implanteerbare pacemaker of defibrillator of ander medisch apparaat gebruikt,

Raadpleeg uw zorgverlener en de instructies van de fabrikant van het apparaat voordat u deze mobiele apparaat gebruikt. Personen met een pacemaker of defibrillator moeten de volgende voorzorgsmaatregelen in acht nemen:

- HOUD ALTIJD het mobiele apparaat meer dan 20 centimeter (8 inch) van de pacemaker of defibrillator wanneer het mobiele apparaat is ingeschakeld.
- Gebruik het oor tegenover de pacemaker of defibrillator om de kans op storingen te minimaliseren.
- Schakel het mobiele apparaat onmiddellijk uit als u vermoedt dat er een storing plaatsvindt.

Informatie over regelgeving

Informatie over regelgeving Uw Danew mobiele apparaat is ontworpen om te voldoen aan de nationale regelgeving en de internationale normen. Voor de volledige naleving verklaringen en informatie, verwijzen wij u naar de informatie over regelgeving in uw product gidsen.

Richtlijnen van de Europese Unie Conformance Statement

De volgende CE naleving informatie is van toepassing op nieuwe mobiele toestellen die een van de volgende CE markeringen aangebracht:



Hierbij verklaart Danew dat dit product in overeenstemming is met:

- de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5 / EC
- alle andere relevante EU-richtlijnen

Voor producten die Wi-Fi 802.11a / ac ondersteunen (zoals gedefinieerd in uw productinformatie): Buiten de Verenigde Staten, is dit apparaat alleen binnenshuis te gebruiken bij het opereren in het 5,15 tot 5,25 GHz (802.11a / ac) Wi-Fi-frequentie band.

Locatiediensten

Locatie Danew mobiele apparaten kan informatie verschaffen over hun geschatte locatie aan toepassingen, het gebruik van bronnen, waaronder GPS, AGPS, en Wi-Fi. GPS (Global Positioning System) maakt gebruik van door de overheid beheerd satellieten die onderhevig zijn aan veranderingen in overeenstemming met het Ministerie van Defensie het beleid en de Federal Radio Navigation Plan geïmplementeerd zijn. Deze veranderingen kunnen de prestaties van de locatie-technologie op uw mobiele apparaat beïnvloeden. AGPS (Assisted Global Positioning System) maakt gebruik van het netwerk van uw serviceprovider om de GPS prestaties te verbeteren. Airtime, data kosten en / of extra kosten kunnen van toepassing zijn in overeenstemming met uw abonnement. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie. Uw mobiele apparaat kan ook Wi-Fi-signalen gebruiken om uw geschatte locatie te bepalen, op basis van informatie tegen bekende en beschikbare Wi-Fi-netwerken. Mobiele apparaten verzenden op locatie gebaseerde informatie bij verbinding met een draadloos netwerk of wanneer u andere locatie technologieën zoals GPS. Als de programma's op locatie gebaseerde informatie nodig hebben, zoals een routebeschrijving te gebruiken, zal uw mobiele apparaat locatie-informatie om hen te voorzien. Deze toepassingen kunnen locatie-informatie delen met derden, met inbegrip van uw serviceprovider, Danew, en andere derde partijen die diensten delen.

Noodoproepen

Wanneer u een alarmnummer belt, kan het mobiele netwerk de AGPS-technologie te activeren in uw mobiele apparaat om de hulpverleners dan uw geschatte locatie te geven. AGPS heeft beperkingen en werkt mogelijk niet in uw regio. daarom:

- Vertel altijd aan de hulpdienst responder uw locatie duidelijk en kort.
- Blijf aan de lijn voor zo lang als de hulpdienst responder u instrueert.

Privacy & Data Security

Privacy & Data Security Danew begrijpt dat privacy en beveiliging van gegevens belangrijk is voor iedereen. Omdat sommige functies van uw mobiele apparaat uw privacy of de beveiliging van gegevens kunnen beïnvloeden, volgt u de volgende aanbevelingen om de bescherming van uw informatie te verbeteren:

- **Monitor toegang:** Houd uw mobiele apparaat bij u en laat het niet achter waar anderen er toegang toe hebben. Gebruik de lock functies van uw apparaat, voor zover beschikbaar.
- **Houd de software up-to-date:** Als Danew of een software / leverancier van de toepassing u een patch of software oplossing voor uw mobiele apparaat aanbiedt voor de veiligheid van het apparaat, installeer het zo spoedig mogelijk.
- **Beveilig persoonlijke informatie:** Uw mobiele telefoon kan persoonlijke informatie op te slaan op verschillende locaties, met inbegrip van een SIM-kaart, geheugenkaart en het telefoongeheugen. Wees er zeker van alles te verwijderen zoals alle persoonlijke gegevens voordat u recycled, terugkeert, of weg te geven uw apparaat. U kunt ook back-up van uw persoonlijke gegevens over te dragen aan een nieuw apparaat.
Opmerking: Voor informatie over hoe u back-up of wissen van gegevens van uw mobiele apparaat naar www.Danew.com/support
- **Online rekeningen:** Sommige mobiele apparaten te voorzien van een Danew online account. Ga naar uw account voor informatie over hoe u het account te beheren, en hoe u beveiligingsfuncties te gebruiken, zoals remote wipe en locatie van het apparaat (indien beschikbaar).
- **Toepassingen en updates:** Kies uw apps en updates zorgvuldig en installeer uit alleen vertrouwde bronnen. Sommige apps kunnen invloed op de prestaties van uw mobiele telefoon en / of toegang hebben tot persoonlijke informatie, waaronder accountgegevens, gespreksgegevens, locatiegegevens en netwerkbronnen.
- **Draadloos:** voor mobiele apparaten met Wi-Fi functies, alleen verbinding maken met vertrouwde Wi-Fi-netwerken. Ook bij het gebruik van het apparaat als een hotspot (indien beschikbaar), gebruik maken van netwerkbeveiliging. Deze voorzorgsmaatregelen helpen onbevoegde toegang tot het apparaat te voorkomen.

Verwijdering & Recycling

Mobiele telefoons en gadgets



Gooi uw mobiele apparaten of elektrische accessoires (zoals headsets en batterijen, laders) nooit weg met het huisvuil. Waarschuwing: Gooi nooit batterijen, of een mobiel apparaat, in het vuur, want ze kunnen exploderen. Mobiele apparaten of elektrische accessoires dienen te worden vernietigd in overeenstemming met de nationale inzamelings- en recyclingsystemen

beheerd door uw lokale of regionale overheid. Of, kunt u ongewenste Danew mobiele apparaten en elektrische accessoires ook inleveren bij een Danew Approved Service Center in uw regio

Dit product is RoHS-compliant.

Verpakking & Product Gidsen

Verpakking van een product en handleidingen moet worden afgevoerd in overeenstemming met de nationale inzamel en recycle regels. Neem contact op met uw regionale overheden voor meer details.

Support & garantie *

Voor firmware-updates kunt u terecht op onze website www.danew.com en Ondersteuning en Drivers en handleidingen sectie. Bezoek de website www.danew.com het product registratie sectie.

Voor de klantenservice vragen, moet u eerst contact opnemen met de technische ondersteuning om een Return Merchandise Authorization RMA-nummer te krijgen. Retourzendingen zonder RMA-nummer eerder verkregen worden niet geaccepteerd. Danew behoudt zich het recht om te controleren of het apparaat defect niet het gevolg is van ondeskundig gebruik of manipulatie door de gebruiker.

TECHNISCHE HULP

0899 782 278 (Frankrijk),

Onze technische support team zal uw vragen beantwoorden op:

- Maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 13.00 uur, van 14.00 tot 18u
- Vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17 uur

** Product met 1 jaar garantie en accessoires met 1 maand garantie vanaf de aankoopdatum.*

Het verkrijgen van service of andere informatie

1. Gelieve eerst de online klantenservice afdeling van Danew de consument website te bekijken voorafgaand aan het aanvragen van service onder de garantie.
2. Indien het product nog steeds niet naar behoren werkt na gebruik van deze middelen, zoek dan de contactgegevens en locaties op de Danew website.
3. Om garantieservice te verkrijgen, zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving, bent u verplicht om onder meer: (a) een kopie van uw ontvangstbewijs, factuur van de verkoop of een andere vergelijkbare bewijs van aankoop; (B) een schriftelijke beschrijving van het probleem; (C) de naam van uw serviceprovider, indien van toepassing; (D) uw adres en telefoonnummer. In het geval dat het product niet gedekt door de Danew beperkte garantie,

Wat zullen we doen als je een claim maakt onder deze Beperkte garantie?

Als u een geldige claim heeft onder deze Beperkte Garantie, zal Danew, naar eigen discretie, ofwel (1) het product repareren met behulp van nieuwe, gebruikte of gereviseerde vervangingsonderdelen; of (2) het product vervangen door een nieuw of 'als nieuw' gereviseerde product dat hetzelfde of vergelijkbaar is met het Product; of (3) de aankoopprijs terugbetalen. Gerepareerd of vervangen producten zal worden geretourneerd in hun oorspronkelijke fabrieksinstellingen, plus eventuele software-updates, die het gebruik en / of de compatibiliteit met toepassingen van derden kunnen beïnvloeden (waarvoor Danew is niet aansprakelijk). Elke terugbetaald of vervangen product wordt eigendom van Danew. Om service onder deze beperkte garantie, te krijgen moet de claim worden ingediend in het land waar het product word verkocht; anders worden reparatiediensten beperkt tot de in het land zijnde opties waar de dienst wordt gevraagd.

Wat is niet gedekt?

Deze beperkte garantie dekt het volgende niet, tenzij als gevolg van defect in materialen of vakmanschap: (a) Normale slijtage als gevolg van de normale veroudering van het product, met inbegrip van loop van tijd, zoals batterijen, lens liners, of beschermende coatings.

(B) cosmetische schade, met inbegrip van krassen, deuken en scheuren tot de Producten.(C) Schade veroorzaakt door het gebruik van niet-Danew branded of goedgekeurde producten, accessoires of software. (D) Schade veroorzaakt buiten de redelijke controle van Danew, met inbegrip van schade als gevolg van (i) een ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik; (ii) de exploitatie van een Product buiten het toegestane of bestemde gebruik, zoals omschreven in de Handleiding Products', Quick Start Guide, online tutorials, en andere documentatie die aan u, inclusief het gebruik van de producten voor commerciële doeleinden; (iii) onjuiste zorg en behandeling (bijvoorbeeld het onderwerpen van het product aan extreme temperaturen), mishandeling of verwaarlozing (bijvoorbeeld gebroken of verbogen connectoren, havens, of SIM / SD card slots); schade effect (bijv. het laten vallen van het product); (iv) contact met vloeistoffen, water, regen, extreme vochtigheid, ongewoon zware transpiratie of ander vocht; zand, voedsel, vuil of vergelijkbare stoffen (met uitzondering van producten aangeboden als resistent tegen dergelijke stoffen), maar alleen voor zover de schade niet veroorzaakt door onjuist vastzetten beschermingselementen de telefoon (bijvoorbeeld een afdichting goed sluiten) of dergelijke beschermende elementen beschadigd zijn of ontbreken (bijvoorbeeld een gebarsten achterkant), of het onderwerpen van een Product aan omstandigheden buiten de aangegeven specificaties of beperkingen (bijvoorbeeld IPx7, 30 minuten in 1 meter van zoet water); of (v) overstroming, brand, aardbeving, tornado of andere daden van God niet binnen redelijke controle Danew's.(E) Onbevoegd service. Defecten of schade als gevolg van andere dan Danew of Danew iemand geautoriseerde service center onderhoud, testen, aanpassen, installeren, onderhouden, wijzigen of knoeien met de Producten.(F) Producten die op enigerlei wijze zijn gewijzigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Danew, met inbegrip van producten (i) met serienummers of andere fabrikant codes die zijn verwijderd, gewijzigd of uitgewist; (ii) met verkeerde of gedupliceerde serienummers; (iii) met verbroken zegels of andere bewijzen van geknoei; of (iv) die zijn aangepast om te veranderen functionaliteit of vermogen, of het bewijs van pogingen om hen aan te passen te tonen. • Waarschuwing voor het ontgrendelen van de bootloader of wijzigen VAN EEN PRODUCT BESTURINGSSYSTEEMSOFTWARE: WIJZIGING VAN EEN PRODUCT besturingssysteem, waaronder het ontgrendelen van de bootloader, of LOPENDE elk besturingssysteem SOFTWARE ANDERE DAN DE ERKENDE VERSIONS UITGEGEVEN DOOR Danew en haar partners kan blijvend letsel aan uw product en is niet gedekt tenzij anders vermeld door DANEW BE

- **BELANGRIJK:** Het is verboden om dit product te gebruiken als het niet langer voldoet aan DE REGERING bevoegdheden die de release GOEDGEKEURD. Daarom moet u niets wijzigingen aan het product dat invloed heeft op de, modulatie, transmissie-eigenschappen, waaronder elektriciteitscentrales, operationele en bandbreedten, SAR-niveaus, duty-cycle, vormen van doorgifte en de beoogde WIJZE VAN HET PRODUCT.

(G) Defecten, schade of het falen van het product toe te schrijven aan een derde partij communicatiedienst of netwerk dat u zich abonneren op of gebruikt met het product.(H) Software, hetzij ingebed, gedownload of samen met de werken Producten.

- **VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING,** Danew WIJST ALLE WETTELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, GARANTIES van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, INBREUK, ALLE GARANTIES TEGEN VERBORGEN GEBREKEN, EN Danew GARANDEERT NIET DAT HET GEBRUIK VAN PRODUCTEN OF SOFTWARE onder deze Beperkte GARANTIE UW EISEN, zal ONTMOETEN in combinatie met hardware of software TOEPASSINGEN OF DIENSTEN VAN DERDEN, ONONDERBROKEN, FOUTLOOS, of zonder risico voor, of verlies van INFORMATIE, gegevens, software of applicaties, daarin gesteld, OF DAT FOUTEN IN DE PRODUCTEN OF SOFTWARE WORDEN GECORRIGEERD. WANNEER DEZE WETTELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE NIET KAN WORDEN AFGeweZEN, DAN VOOR ZOVER DOOR DE WET, ALLE DERGELIJKE GARANTIES WORDEN IN DUUR BEPERKT TOT DE DUUR VAN DE EXPLICIETE GARANTIE HIERIN EN HET VERHAAL VAN reparatie, vervanging of terugbetaling zo BEPAALD DOOR Danew IN EIGEN GOEDDUNKEN ZAL DE EXCLUSIEVE VERHAAL VAN DE CONSUMENT. GEEN mondelinge of schriftelijke verklaringen DOOR Danew OF ENIGE ANDERE VERKOPER, reseller of distributeur van de producten, waaronder medewerkers en de verwekkers daarvan, ZAL ENIGE EXTRA GARANTIEVERPLICHTINGEN, op grotere schaal, of anderszins veranderen OP ENIGE WIJZE DE VOORWAARDEN VAN DEZE GARANTIE.

- **VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING,** Danew WIJST ELKE EN ALLE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE ONDER ANDERE JURIDISCHE THEORIE (INCLUSIEF NALATIGHEID), VOOR SCHADE DAN DE AANKOOPPRIJS VAN DE PRODUCTEN, OF VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE VAN ENIGE SOORT, OF VERLIES VAN INKOMSTEN OF WINST; VERLIES VAN ZAKEN; ZAKELIJKE ONDERBREKING;

VERLIES VAN KANS; VERLIES VAN GOODWILL; VERLIES VAN REPUTATIE; VERLIES VAN, SCHADE AAN, of beschadiging van informatie, gegevens, software of toepassingen (met inbegrip van kosten verbonden aan HERSTEL, PROGRAMMERING, OF REPRODUCTIE VAN INFORMATIE, gegevens, software of toepassingen OPGESLAGEN OP OF GEBRUIKT MET Danew PRODUCTEN, OF NIET de vertrouwelijkheid van alle HANDHAVEN informatie of gegevens op de producten); OF ANDERE FINANCIËLE VERLIEZEN ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET HET VERMOGEN OF HET NIET KUNNEN aangeboden producten of diensten ONDER DEZE GARANTIE TE GEBRUIKEN. Door een claim onder deze GARANTIE U erkent dat u begrijpt dat.

• SOMMIGE STATEN OF JURISDICTIES de beperken of sluiten het uit van incidentele of gevolgschade, of de uitsluiting of beperking VAN DE DUUR VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE, OF DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN SCHADEVERGOEDING VOOR PERSOONLIJK letsel veroorzaakt door nalatigheid, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN toestaan of UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN EN U KAN OOK ANDERE RECHTEN VAN STAAT OF JURISDICTIE TOESTAAN.

Mijn product moet worden gerepareerd, wat moet ik doen?

1. Voordat u uw Product een diagnosticeerd of te herstelt, dan kunt u een backup van alle software, applicaties en andere gegevens, zoals contacten, foto's, muziek, games maken, die tijdens het herstelproces worden gewist en niet opnieuw worden geïnstalleerd door Danew en Danew is niet aansprakelijk voordat.
2. Geef je mening over de online Danew customer support website www.Danew.com voor informatie over probleemoplossing.
3. Indien het product nog steeds niet naar behoren functioneert nadat u de instructies voor het oplossen van problemen voorgesteld op deze website heeft gevolgd, kunt u contact opnemen met Danew via de contactgegevens op de customer support pagina van www.Danew.com.
4. Als uw product wordt gedekt door deze beperkte garantie, kan u gevraagd worden om soft-update te downloaden. U bent verantwoordelijk voor een derde partij data kosten die gemaakt worden bij het verkrijgen van de downloads. Voordat we verder ondersteuning kan bieden in het kader van deze beperkte garantie dient u eerst te voldoen aan de garantie processen hierboven beschreven, en eventuele reparaties instructies van Danew.

SAR

Uw mobiele apparaat ONTMOET FCC en IC grenzen voor blootstelling aan radiogolven.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven (radiofrequente elektromagnetische velden) door de Federal Communications Commission (FCC) en Industry Canada (IC) niet te overschrijden. Deze beperkingen hebben een grote veiligheidsmarge ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht leeftijd en gezondheid.

De radiogolven richtlijnen voor blootstelling gebruik maken van een maateenheid die bekend staat als de Specific Absorption Rate, of SAR. De SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2 W / kg. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het toestel op het hoogste gecertificeerde vermogen in alle geteste frequentiebanden. De hoogste SAR-waarden onder de FCC en IC-richtlijnen voor uw apparaat model zijn hieronder vermeld::

Hoogste SAR-waarden voor dit apparaat	
Head SAR	0,201 W/kg
Body SAR	1,756 W/kg

Tijdens het gebruik van uw apparaat zijn de werkelijke SAR-waarden meestal ver beneden de waarden vermeld. Dit is omdat, ten behoeve van de efficiëntie van het systeem en om storingen op het netwerk te minimaliseren, de operationele kracht van uw mobiele apparaat wordt automatisch verlaagd wanneer vol vermogen niet nodig is voor de oproep. Hoe lager het vermogen van het apparaat, hoe lager de SAR-waarde.

Als u geïnteresseerd bent in uw RF-blootstelling verder te verminderen zijn dan kunt u eenvoudig doen door het beperken van uw gebruik of gewoon met behulp van een hands-free kit om het apparaat uit de buurt van het hoofd en lichaam te houden.

Copyright en handelsmerken

Bepaalde functies, services en toepassingen zijn afhankelijk van het netwerk en zijn mogelijk niet beschikbaar in alle gebieden; aanvullende voorwaarden en / of kosten kunnen van toepassing zijn. Neem contact op met uw provider voor meer informatie.

Alle functies, functionaliteit en andere productspecificaties, evenals de informatie in deze gids, zijn gebaseerd op de meest recente beschikbare informatie en wordt verondersteld juist te zijn op het moment dat het gedrukt wordt. Danew behoudt zich het recht voor om informatie of specificaties te wijzigen of aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting.

Note: De afbeeldingen in deze handleiding zijn slechts voorbeelden.

Android, Google en andere handelsmerken zijn eigendom van Google Inc. De Android-robot is gereproduceerd of gewijzigd ten opzichte van werk en is gedeeld met Google en word gebruikt volgens de voorwaarden van de Creative Commons Attribution 3.0 licentie beschreven. Alle andere producten of dienst namen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

© 2016 DN Electronics. All rights reserved.

WAARSCHUWING: Danew is niet verantwoordelijk voor wijzigingen of modificaties aan deze zender/ontvanger.

