



MARQUE
FRANÇAISE

MODE D'EMPLOI



EASYTOOTH 53


Le kit mains-libres Bluetooth® autonome à cont rôle vocal




EASYTOOTH 53

Le kit mains-libres Bluetooth® autonome à contrôle vocal

Description





⑤ ON/OFF (Marche/Arrêt)

⑥ Clip en métal

⑦ Connecteur Micro-Usb

Le mot de passe Bluetooth : 0000

A noter que la plupart du temps, le mot de passe n'est pas requis.

A la première utilisation

Avant d'utiliser ce produit pour la première fois, chargez le pendant 6 heures afin d'activer la batterie à pleine puissance.

Mise en route

Pour allumer le Easytooth S3, mettez l'interrupteur sur 'ON'. Il dit alors «Bonjour».

Dès son allumage, le produit se met en mode recherche de téléphones en énonçant «Association». Sur le bouton Réponse, une lumière clignote en rouge et bleu jusqu'à ce que l'appareil soit connecté en Bluetooth.

Pour associer votre téléphone avec le Easytooth S3, activez le Bluetooth de votre téléphone et lancez la recherche des produits Bluetooth autour de vous. Vous trouverez dans la liste le nom Easytooth S3. Sélectionnez le pour confirmer son association avec le kit mains-libres. Le son «Connecté» est alors émis pour confirmer l'association réussie.

Association de deux téléphones simultanément

Eteignez le Bluetooth de votre premier téléphone déjà associé, reproduisez la même procédure d'association avec votre second téléphone. Une fois ce dernier associé avec Easytooth S3, vous pouvez rallumer le Bluetooth de votre premier téléphone. Les 2 téléphones sont maintenant associés et peuvent recevoir des appels sur le Easytooth S3 !

Mode «OFF Auto».

L'interrupteur reste en position ON.

Après allumage, s'il n'y a aucun téléphone qui se connecte au Easytooth S3 pendant 150 secondes, l'appareil se désactive automatiquement et émet le son «Au Revoir».

Par ailleurs, si aucune connexion n'est active pendant 10 minutes après la déconnexion du téléphone, le Easytooth S3 se coupera automatiquement pour se mettre en mode «OFF Auto» qui

correspond à une mise en veille avec une très basse consommation de batterie.

Redémarrage par vibrations

En mode extinction auto, l'appareil se réveille suite à une vibration à l'ouverture de porte d'une voiture ou suite au secouement du produit.

Répondre/Fin d'appel

Lors d'un appel entrant, vous pouvez appuyer sur le bouton Réponse pour décrocher l'appel. Pour terminer l'appel, appuyez de nouveau sur le même bouton.

Grâce à la reconnaissance vocale intégrée, vous avez la possibilité de dire «YES» (A prononcer «jes») pour décrocher un appel.

Pour refuser un appel entrant, dites «NO».

Alerte batterie faible

Le voyant rouge clignote rapidement trois fois par seconde. Un son vocal «Batterie faible» vient renforcer l'alerte.

Indicateur de charge

Le voyant rouge est constamment allumé pendant la charge, et est éteint une fois la charge complète.

La durée nécessaire pour une recharge complète est d'environ 2h.

Eteindre

Pour éteindre le Easytooth S3, veuillez placer le bouton interrupteur sur la position OFF.

La musique ou les instructions du navigateur GPS

Ecoutez la musique ou recevez les instructions de votre navigateur GPS de votre smartphone sur le haut-parleur du Easytooth S3 en qualité sonore optimale.

Pour passer d'une chanson à une autre, pressez sur le bouton Volume - ou Volume +

Spécifications techniques

Puissance sonore	2Watt
Bande Fréquence	180Hz~16KHz
Impédance	8Ω
SNR	≥ 70dB
Distortion	0.5%
Batterie	3.7V/600mAh
Voltage	DC 5V
Dimensions	115x60x48 mm
Poids	89g (sans le clip)

Afin de bénéficier de la garantie constructeur d'un an et du support technique dédié, nous vous invitons à déclarer le produit acheté dans le mois suivant l'achat.

Rendez vous sur le site www.danew.com dans la rubrique «Enregistrement produit».

Pour toute demande de SAV, le service technique doit être contacté afin d'obtenir le numéro d'autorisation de retour RMA. Aucun retour ne sera accepté sans numéro RMA obtenu au préalable. Danew se réserve le droit de s'assurer que le dysfonctionnement de l'appareil n'est pas dû à une mauvaise utilisation ou manipulation par l'utilisateur.

Le produit est garanti 1 an et les accessoires sont garantis 1 mois à compter de votre date d'achat.

Accessoires fournis

Chargeur allume-cigare, Câble micro-usb, Manuel, Bon de garantie.

SERVICE TECHNIQUE

08 99 78 27 28 (depuis la France)

Notre équipe technique apportera les réponses à vos questions du lundi au jeudi de 9h00 à 13h00, de 14h00 à 18h00

Et le vendredi de 9h à 13h00, 14h00 à 17h00.