



# Configurer le contrôle parental Microsoft Family Safety pour un PC Windows



Créé en 2007 par Microsoft, **Family Safety** est un **logiciel de contrôle parental** qui permet **de contrôler et de surveiller l'activité numérique de vos enfants**. Les appareils qu'ils utilisent et le contenu auquel ils accèdent par Internet sont un risque réel pour leur croissance et leur santé. En tant que parents, vous devriez contrôler toutes les activités sur les écrans afin de les protéger et créer des habitudes saines. Pour cela, le logiciel de contrôle parental Microsoft Family Safety vous sera d'une grande aide.

Pour chaque enfant, Microsoft Family Safety propose un ensemble de paramètres pour organiser et vérifier en un coup d'œil leur activité numérique :

- **Durée d'utilisation des appareils** (Windows et Xbox) ;
- **Limite d'âge pour les applications et les jeux** (Windows et Xbox) ;
- **Filtrage des sites web et des recherches** (Microsoft Edge et Bing) ;
- **Dépenses réalisées** (sur le Microsoft Store) ;
- **Jeux en ligne** (Xbox).



Panneau de contrôle de Microsoft Family Safety

Microsoft Family Safety fonctionne avec tous les appareils : les ordinateurs sous Windows, les téléphones Android, les iPhone ainsi que les consoles de jeux Xbox. Cependant, certaines fonctionnalités (temps d'utilisation, filtrage de applications et des jeux) ne sont disponibles pour les PC Windows et la Xbox.

En suivant ce guide, vous apprendrez à **configurer le logiciel de contrôle parental Microsoft Family Safety pour un PC Windows** afin de protéger vos enfants des dangers provenant d'une utilisation incontrôlée des écrans.

**Note** : avant de commencer, assurez-vous d'avoir créé un compte Microsoft pour votre enfant, de l'avoir intégré au groupe familial sur Family Safety et de l'avoir ajouté en tant qu'utilisateur sur le PC Windows concerné. Pour cela, suivez ces guides :

- Windows 10 : activer le contrôle parental (Microsoft Family Safety)
- Windows 11 : activer le contrôle parental (Microsoft Family Safety) (à venir)

Table des matières

Configurer le contrôle parental Family Safety pour un PC Windows

Connecter les appareils à Family Safety

Gérer la durée d'utilisation des appareils

Configurer les filtres de contenu

Filtrer les sites web et les recherches en ligne

Filtrer les applications et les jeux

Autres liens utiles


# Configurer le contrôle parental Family Safety pour un PC Windows

## Connecter les appareils à Family Safety


Pour une bonne configuration du contrôle parental, la première chose à faire consiste à **ajouter tous les appareils (ordinateurs, téléphones, consoles de jeux) utilisés par votre enfant à Microsoft Family Safety**. Pour cela, **votre enfant doit être connecté à son compte Microsoft sur chaque appareil qu'il utilise**. Cela fonctionne pour les PC Windows et les consoles de jeux Xbox, bien sûr, mais aussi pour les smartphones Android et les iPhone.

Par exemple, voici comment connecter un PC Windows 10 à Family Safety :


Ouvrez les Paramètres de Windows 10 et allez dans **Comptes**.




Allez ensuite dans **Famille et autres utilisateurs**.




Cliquez sur le compte Microsoft de votre enfant.



Faites **Autoriser**.



Confirmez l'autorisation en cliquant à nouveau sur **Autoriser**.



L'ordinateur a bien été ajouté au logiciel de contrôle parental Family Safety ! 👍

**Info :** maintenant, chaque fois que votre enfant se connectera au PC avec son compte Microsoft, ses activités seront enregistrées. Vous saurez quelles applications ont été ouvertes, quels sites ont été visités et le temps d'utilisation.


**Note :** vous pouvez faire la même manipulation sur la Xbox de votre enfant ainsi que sur le téléphone ou la tablette Android ou iOS via l'application Microsoft Family Safety disponible sur Google Play et l'App Store.

## Gérer la durée d'utilisation des appareils


Avec Microsoft Family Safety, il est possible de restreindre l'accès au PC Windows et à la Xbox et de définir des limites de durée pour chaque enfant. L'avantage ? Vous n'aurez plus besoin de rappeler à l'ordre vos enfants chaque jour, l'appareil émettra un signal d'alerte indiquant que le temps d'utilisation est écoulé.

Voici comment gérer la durée d'utilisation des appareils avec Family Safety :


Rendez-vous sur votre compte Family Safety (depuis votre navigateur web) et connectez-vous si ce n'est pas déjà fait, puis cliquez sur la fiche de votre enfant.




Entrez dans **Durée d'utilisation des appareils**.




Dans l'onglet **Appareils**, faites défiler légèrement la page, puis activez **Utiliser un calendrier sur tous les appareils**.




Un calendrier s'affiche. Vous pouvez appliquer vos limites pour chaque journée. Concentrons-nous, par exemple, sur les jours de semaine et d'école où nous allons réduire le temps d'utilisation à 1 heure par jour avant le repas du soir. Cliquez sur le menu à droite, puis sur **Modifier les limites**.




Ouvrez la liste déroulante et sélectionnez les cinq jours de la semaine.



Définissez la limite de durée d'utilisation des appareils sur 1 heure.



Planifiez maintenant la période de disponibilité des appareils, par exemple de 17h30 à 18h30, puis faites **Terminer**.



Votre enfant ne pourra utiliser l'ordinateur ou jouer à la Xbox qu'une heure par jour dans la semaine ! Faites de même pour les jours de fin de semaine en étant peut-être un peu plus souple 👍

Il est tout à fait possible de laisser votre enfant gérer son temps d'exposition aux écrans. Par exemple, une durée d'utilisation des appareils limitée à 4 heures dans la journée entre 8 h et 18 h. Ainsi, il pourra faire plusieurs sessions à sa guise sans dépasser la durée maximale que vous avez choisie.

Vous pouvez aussi déterminer des calendriers différents pour chaque appareil. Ce qui est très pratique si votre enfant est un adolescent utilisant l'ordinateur pour ses devoirs.

## Configurer les filtres de contenu


Surveiller le temps que passent vos enfants devant des écrans est une chose, mais veiller à ce qu'ils ne tombent pas sur des sites web et des applications inadaptés, choquants ou violents en est une autre.

Découvrez ici comment **filtrer le contenu avec le contrôle parental Family Safety** pour assurer une sécurité adaptée à votre enfant.


## Filtrer les sites web et les recherches en ligne

D'abord, appliquez un filtre pour les sites web et les recherches inconvenants :

Dans la fenêtre Family Safety, allez dans **Filtres de contenu**.




Allez dans l'onglet **Web et recherche**.




Puis descendez pour atteindre les **Paramètres de filtre**.

La ligne **Filtrer les sites web et les recherches inappropriés** doit être activée. Sinon, activez-la pour protéger votre enfant contre le contenu pour adultes. Le navigateur web Microsoft Edge et le moteur de recherche Microsoft Bing bloqueront les sites et les recherches inadaptés aux enfants.




Vous pouvez aussi autoriser votre enfant à ne visiter que les sites autorisés. Pour cela activez l'option **Utiliser uniquement les sites web autorisés**. Vous devrez ajouter les sites autorisés dans la case en bas.



**Note :** cette option est excellente pour les enfants de bas âge pour lesquels on peut restreindre l'accès à des sites bien choisis.

Pour les enfants un peu plus grands, il est possible de leur donner plus de liberté tout en interdisant des sites précis. Pour cela, désactivez l'option **Utiliser uniquement les sites web autorisés**, puis utilisez la ligne **Sites bloqués** où vous ajouterez les adresses URL des sites à bloquer.




## Filtrer les applications et les jeux


La limite d'âge est un paramètre qui s'applique aux appareils Windows et Xbox. Votre enfant ne pourra pas utiliser des applications ou jouer à des jeux s'ils sont destinés à plus âgés que lui.

Voici comment filtrer les applications et les jeux en fonction de l'âge :

Rendez-vous cette fois dans l'onglet **Applications et jeux** de Family Safety.




Par défaut, Family Safety indique une limite à 7 ans. L'enfant ne pourra pas donc pas utiliser les applications, les médias ou les jeux destinés aux 7 ans et plus. Si votre enfant a 10 ans, cliquez sur la barre, puis choisissez alors une limite à 11 ans, et ainsi de suite.





**Note :** pensez à modifier la limite d'âge chaque année !


Plus bas, une liste d'**Applications bloquées** s'annoncera au fur et à mesure des utilisations.




Pour autoriser l'utilisation d'une application bloquée, cliquez sur **Supprimer** et validez.




Maintenant, allez plus loin (si nécessaire) en régulant l'utilisation de certaines applications ou certains jeux déjà installés. Pour cela, cliquez **Restrictions sur les applications et jeux**.




Faites défiler la page jusqu'à atteindre la liste des applications et jeux installés sur votre PC ou celui de votre enfant.



Si vous constatez que votre enfant passe plus de temps qu'il ne faudrait sur des applications en particulier, cliquez sur le menu de l'application concernée, puis sur **Définir une limite**.



Un cadre s'ouvre pour la gestion de la durée d'utilisation et les plages horaires autorisées, définissez les paramètres (voir le début de ce guide pour cela).



**Félicitations** : vous savez maintenant configurer le contrôle parental Microsoft Family Safety dans les moindres détails ! 👍